

《使用方法》

(1) FRP補修材セット内容

- ① 樹脂 1Kg
- ② ガラスマット 150×1,100mm 2枚
- ③ 硬化剤 20g
- ④ 刷毛 1本
- ⑤ サンドペーパー 230×280mm 1枚

(2) 準備するもの

- ① 洗淨用溶剤(アセトン、シンナー)
- ② ウエス
- ③ 容器(プラスチック製)
- ④ ゴム手袋
- ⑤ ハサミ
- ⑥ サンダーまたはサンドペーパー
- ⑦ 刷毛または脱泡ローラー

(3) 使用上の注意

- ① 硬化剤は、目に入らないように注意し、万一目に入った場合は、すぐ水で洗ってください。
- ② 補修材セットは、冷暗所に保管してください。
- ③ 作業中は、絶対に火を使わないでください。そして十分に換気をしてください。

(4) 修理の仕方

- ① 修理箇所に付着している、水、油、ほこり等をウエスできれいに拭き取ってください。
- ② ガラスマットを貼る部分の表面を、サンダーまたはサンドペーパーで十分に面を荒らし、ほこりを拭き取ってください。
- ③ 樹脂と硬化剤を調合してください。

樹脂1缶に対し	冬季	—	全量
	春、秋季	—	1/2
	夏季	—	1/3

硬化剤添加後、充分にかき混ぜてください。

- ④ ガラスマットを、破損の大きさに合わせてハサミで裁断してください。
- ⑤ ガラスマットを貼る部分に、樹脂を刷毛で塗って含浸させてください。
- ⑥ 破損部分にガラスマットをあて、さらに刷毛で樹脂を塗ってください。
(ガラスマットに樹脂を充分しみこませること)
- ⑦ ⑥と同じ要領で、ガラスマットを追加し、3枚以上重ねてください。
- ⑧ 刷毛または脱泡ローラーを用いて、気泡が残らないように十分に密着させてください。
- ⑨ 硬化は1時間から2時間位かかりますが、爪で押さえて跡が付かなければ修理完了です。

(5) ご使用後について

- ① 作業の終了後、刷毛またはローラー、容器等はアセトン、シンナーでよく洗淨してください。
- ② 樹脂の残りまたは、不要となった道具類は、各自治体の分別区分に従って、適正に廃棄してください。

(6) 注意事項

- ① 保存期間が長い場合や、高温所に保管している場合、樹脂が硬くなる恐れがありますので、使用前に確認してください。かたまりかけたものを使うと硬化しませんので使用しないでください。
- ② 冬季は硬化に時間を要しますので、急ぐ場合は補修後、赤外線ランプや作業灯で加温してください。
- ③ 常に換気を良くしてください。
特に硬化剤の気化成分は、人体に有害であり、また爆発の危険性もあります。

硬化剤取扱説明書

* 取扱い上の注意

- 1) 幼児の手の届かないところに保存し、いたずらしないように注意すること。
- 2) 火気のあるところでは使用しないこと。
- 3) 多量に使用するとき、及び多量に使用した後、しばらくの間は換気をよくすること。
- 4) 有機溶剤が含まれているので、吸うと有害であり、健康を害することがあるので故意に吸引しないこと。

* ご注意

- 1) 気温により適量を樹脂に加えてよく練り合わせてください。
- 2) 直射日光を避けて保管してください。
- 3) 顔から離して、フタを取ってください。
- 4) 皮膚に付着した時は、すばやく水で洗い流してください。

株式会社**クボタ**
滋賀工場